


GS715 - 120V ACYGS715A



NO	PARTS/PIÈCES/PIEZAS	DESCRIPTION
1	FCOUV06RIS	Couvercle isolé
2	FCHAL30XIS	Disque chaleur
3	QUIVIS39	Vis moteur 2-5/8
4	SPARUB905	Spacer caoutchou 0.095"
5	FMBP008202	Moteur TMBP0082 assemblé 4.5"
6	SPARUB902	Spacer caoutchou 1.25"
7	GASCUT20R	GASCUT20+MRIPR01Z
8	TFCPR01NA	PROT. CARBONNE ABS NOIR + FILTRE
9	ELECON61	Connecteur "SPEAKER WIRE" + LED
10	ELECOR01	Cordon électrique 120V
11	ELECOR02	Clip de retenue cordon électrique
12	ELECIR901	Circuit électronique 120V connec.noir 15A
13	REPINTKG	Ensemble entrée air
14	NSUPP02R	Support mural
15	GASLIN01	Gasket 1/8 X 1/2 (Pied)
16	TDFIME75	Ultrafresh
17	FADASC04	Adaptateur sac
18	TDSACC93	Sac allèx 3 dents Cyclo robuste
19	FBARI16RSI	Baril Cyclo Bourg. GX
20	TENSMUF7	Ensemble muffler
21	TFASS101	Bouchon adapt. droit
22	FCOR327R01	Corps GS715